
01
02
30
08
04
06
21
07
05
09
14
12
24
11
13
25
20
15
18
3
16
22
59
17
27
23
19
28


10
29


32
34
33
46
31
38
39
47
40
48
41
47
42
47
49
53
50
43
A
44
45
51
52
114
113
37
115
35
36
116
117
118
119
A
54
55
58
56
57


SERIE TUBI
TUBE SERIES
SERIE TUBI CON BOCCOLE
TUBE SERIES WITH BUSHES
87
89
92
90
81
77
80
69
72
74
75
46
75
71
79
60
90
80
79
60
80
81
91
B
A
83
101
94
60
88
84
85
B
63
64
86
60
C
88
85
84
60
83
60
78
65
76
66
81
80
93
80
90
60
120
67
60
95
68
68
96
32
102
97
98

DE'LONGHI ESAM 6700 EX:2

A RU INT EST SKA ESAM6700 EX:2

Pos.	Code	Description
	5332108700	GASKET
	5332224100	BELT
	7313217261	MOTOR ASSEMBLY
	5013252911	CAB CONTATORE-VOLUMETRICO L630(PVC) MCSA
	5313210401	COVER-SAVE FINGERS B BLACK
001	5532152700	COVER
002	5532152800	COVER
003	5332266700	INSERT LOWER
004	5532152900	CLOSURE
005	5532153300	SIDE LEFT
006	5313210961	KNOB
007	5532145700	TANK
008	5313212161	REAR PANEL
009	5532153100	SIDE RIGHT
010	7313212781	CONTROL PANEL ASSEMBLY
011	VI000	SEE TECNICAL INFORMATION
012	7313224921	DOOR ASSY
013	5332142600	HOOK
014	5332226800	COVER
015	7332199300	TRAY
016	5513211201	PROFILE
017	7032115500	CUP PLATE
018	6032118300	CUP PLATE
019	5332225000	BOTTOM
020	5332266600	FLOAT
021	5332226300	MEASURING SPOON
022	7313211731	COVER
023	7313229411	CARAFE ASSMBLY
024	5313222741	COVER
025	5532150800	FILTER
026	5513214821	COUPLING CARAFE
027	5332259800	TUBE
028	5513210251	PIPETTE
029	5513215491	CONTROL BOARD
030	5132112500	SWITCH
031	5532139700	GENERATOR
032	5132105400	MICROSWITCH

DE'LONGHI ESAM 6700 EX:2

A RU INT EST SKA ESAM6700 EX:2

033	7332203600	COMPLETE GRINDER
034	5332144900	GASKET
035	6032105300	FILTER
036	5332149100	O-RING
037	7332222900	INFUSION KIT
038	5032526800	WIRING TCO
039	5032526900	WIRING TCO
040	5332142200	SUPPORT
041	6132104700	SPRING
042	5132104100	MICROSWITCH
043	7332166600	SLIDER
044	5332142400	BUSH
045	5332142300	BUSH
046	5213211781	SENSOR NTC
047	5313217751	O-RING
048	5332213000	PIN
049	5332148400	VALVE
050	6132106900	SPRING
051	5332149100	O-RING
052	5332139200	FILTER
053	7313213261	INFUSOR
054	5213212381	MOTOR BOARD
055	5132110500	MICROSWITCH
056	5213213971	HALL SENSOR
057	5332170600	BELT
058	7313226021	TRANSMISSION KIT
059	5332266500	TRAY
060	5313217701	O-RING D=3,85
061	537407	CONNECTION
063	5213211801	PROTECTOR
064	5113211281	PUMP
065	534848	SUPPORT
066	5213211791	SENSOR REED
067	5213213421	POWER BOARD
068	5132104100	MICROSWITCH
069	6113210741	CONNECTION
070	5332239300	SPACER
071	5513211371	REGULATOR

A RU INT EST SKA ESAM6700 EX:2

072	6113211331	CONNECTION
073	6113210021	SPRING
074	IT0286	SEE TECNICAL INFORMATION
075	5232105000	TCO
076	VI000	SEE TECNICAL INFORMATION
077	6113210751	INSERT
078	5213214671	FLOWMETER
078	5213214671	FLOWMETER
079	5313216501	SUPPORT
080	536373	GASKET
081	5332196900	CONNECTION
083	6132101300	CLIP
084	5332239200	CONNECTOR
085	5313217691	O-RING D=4,5
086	5513220521	FILTER
087	5332110600	TUBE (SIL NAT)DI=4 L=220
087	5332178100	TUBE (SIL NAT)DI=4 L=270
087	5332115400	TUBE (SIL NAT)DI=5 L=145
087	5332150700	TUBE (SIL NAT) DI=4 L=55
087	5332111500	TUBE (SIL NAT)DI=7 DE=10 L=120
087	5332186200	TUBE 90
087	5332177800	TUBE (SIL NAT)DI=4 L=200
088	6113210021	SPRING
089	5513213101	TUBE PTFE DI2-DE4 L=380 2BUSHES
089	5513213501	TUBE PTFE DI2-DE4 L=150 2BUSHES
089	5513219851	TUBE PTFE L=335 NUT 1BUSHE
089	5513213801	TUBE PTFE DI2-DE4 L=180 2BUSHES
089	5513212881	TUBE PTFE DI2-DE4 L=270 2BUSHES
089	5513213761	TUBE PTFE DI2-DE4 L=190 2BUSHES
089	5513219841	TUBE PTFE L=135 NUT 1BUSHE
090	5332196800	CONNECTION
091	5213210181	SOLENOID VALVE
092	5313217701	O-RING D=3,85
093	5213210171	SOLENOID VALVE
094	7313219421	VALVE
095	5332196000	O-RING
096	5513214821	COUPLING CARAFE
097	5313217751	O-RING

DE'LONGHI ESAM 6700 EX:2

A RU INT EST SKA ESAM6700 EX:2

098	5332177500	O-RING
100	9824800009	CLIP CLAMP
102	5332142600	HOOK
113	6132103500	SPRING
114	5332139800	LEVER
115	9812631250	SCREW
116	5332139600	STOPPER
117	5332139500	VALVE
118	6132112200	SPRING
119	5332140300	PISTON
120	5313219001	SUPPORT